


## Digifant 2,5 l/81 kW, lettres-repères ACU, à partir de mars 1994

### Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».



**3** – Relais d'alimentation en courant pour appareil de commande Digifant (30)

**12** – Relais de pompe à carburant (80)


### Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

### Couleurs des fusibles

30 A – vert  
25 A – blanc  
20 A – jaune  
15 A – bleu  
10 A – rouge

Alternateur, démarreur, circulation du liquide de refroidissement en marche à vide, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement



- A - Batterie  
B - Démarreur  
C - Alternateur  
C1 - Régulateur de tension  
D - Contact-démarreur  
F95 - Thermocontacteur pour circulation du liquide de refroidissement en marche à vide\*\*  
G2 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement  
J235 - Relais de pompe de liquide de refroidissement, au-dessus de la plaque porte-relais  
S78 - Fusible pour pompe de liquide de refroidissement, au-dessus de la plaque porte-relais  
T1b - Connexion à fiche, 1 raccord, près du démarreur  
TV15 - Connecteur, derrière la plaque porte-relais  
V51 - Pompe de marche à vide du liquide de refroidissement


159 - Raccord à la masse - 2 -, dans le cablage Digifant

--- uniquement sur boîte automatique

\* - uniquement sur boîte mécanique

\*\* - Valeur de commutation, voir Manuel de Réparation Moteur


## Système d'allumage, appareil de commande pour Digifant



- F 60 - Contacteur de ralenti  
 G 40 - Transmetteur de Hall  
 G 42 - Transmetteur de température de l'air d'admission (00523-2322)  
 G 62 - Transmetteur de température de liquide de refroidissement (00522-2312)  
 J 169 - Appareil de commande pour Digifant  
 N 152 - Transformateur d'allumage  
 N 157 - Etage final de transformateur d'allumage  
 O - Allumeur  
 P - Fiche de bougie  
 Q - Bougies d'allumage  
 T 3 - Connexion à fiche, 3 raccords  
 T 45 - Connexion à fiche, 45 raccords

- (11) - Point de masse, dans le caisson de batterie  
 (94) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage Digifant

## Appareil de commande pour Digifant, raccord d'autodiagnostic



G 69 – Potentiomètre de papillon (00518-2212)

J 169 – Appareil de commande pour Digifant

J 176 – Relais d'alimentation courant pour appareil de commande Digifant

R – Autoradio

T 1x – Connexion à fiche, 1 raccord

T 1y – Connexion à fiche, 1 raccord

T 2a – Connexion à fiche, 2 raccords

T 2b – Connexion à fiche, 2 raccords

T 2c – Connexion à fiche, 2 raccords

T 2x – Connexion à fiche (noire), 2 raccords, au-dessus de la plaque porte-relais, raccord d'autodiagnostic

T 2z – Connexion à fiche (blanche), 2 raccords, au-dessus de la plaque porte-relais, raccord d'autodiagnostic

T 45 – Connexion à fiche, 45 raccords


TV 14 – Connexion de dérivation pour autodiagnostic, au-dessus de la plaque porte-relais

W – Plafonnier AV

(29) – Point de masse, près de la batterie

(30) – Point de masse – 1 –, près de la plaque porte-relais

## Appareil de commande pour Digifant, détecteurs de cliquetis




- F 88 – Contacteur de pression/direction assistée  
G 61 – Détecteur de cliquetis I (00524-2142)  
G 66 – Détecteur de cliquetis II (00540-2144)  
J 17 – Relais de pompe à carburant  
J 169 – Appareil de commande pour Digifant  
N 71 – Clapet de commande pour stabilisation du ralenti  
N 80 – Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif  
T 2 – Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais  
T 3b – Connexion à fiche, 3 raccords, près du détecteur de cliquetis I  
T 3c – Connexion à fiche, 3 raccords, près du détecteur de cliquetis II  
T 45 – Connexion à fiche, 45 raccords  
TV 2 – Connexion de dérivation pour borne 30

- (159) – Raccord à la masse – 2 –, dans le câblage Digifant  
(G1) – Raccord positif dans le câblage Digifant

- (18) – Point de masse, sur le bloc-moteur


## Appareil de commande pour Digifant, injecteurs, sonde lambda



- F 4 - Contacteur de feux de recul  
G 39 - Sonde lambda (00525-2342)  
J 169 - Appareil de commande pour Digifant  
M 16 - Ampoule de feu de recul G  
M 17 - Ampoule de feu de recul D  
N 30 - Injecteur cylindre 1  
N 31 - Injecteur cylindre 2  
N 32 - Injecteur cylindre 3  
N 33 - Injecteur cylindre 4  
N 83 - Injecteur cylindre 5  
T 11 - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais (climatiseur)  
T 2d - Connexion à fiche, 2 raccords, à droite dans le compartiment-moteur  
T 2t - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche derrière le tableau de bord  
T 3a - Connexion à fiche, 3 raccords, près du collecteur d'échappement

- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche derrière le tableau de bord  
T 45 - Connexion à fiche, 45 raccords  
G3 - Raccord positif dans le guide-câble - injecteurs  
G4 - Raccord dans le guide-câble - injecteurs


Alimentation en courant, transmetteur de tachymètre, porte-instruments, témoin de pression d'huile et de liquide de refroidissement



- F 1 - Contacteur de pression d'huile\*
- F 22 - Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)
- G - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
- G 1 - Indicateur de niveau de carburant
- G 3 - Indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 22 - Transmetteur de tachymètre (transmetteur de Hall, sur la boîte)
- G 23 - Pompe à carburant
- H 3 - Vibreur
- J 285 - Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- K 3 - Témoin de pression d'huile
- K 28 - Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

- 159 - Raccord à la masse - 2 - dans le câblage Digifant
- \* - Valeur de commutation, voir Manuel de Réparation Moteur

## Porte-instruments



ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 br = brun  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = lilas  
 ge = jaune


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

97-11775F

- J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments  
 T 1c – Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais  
 T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments  
 W 6 – Eclairage de boîte à gants



### Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre



- E 86 – Touche d'appel pour indicateur multifonction
- E 109 – Commande de mémoire pour indicateur multifonction
- G 8 – Transmetteur de température d'huile
- G 17 – Détecteur de température extérieure
- G 21 – Tachymètre
- J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- T 4h – Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du commodo
- T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- 159 – Raccord à la masse – 2 –, dans le câblage Digifant

